



TIPP: Weitere Informationen zu FG-BBOX erhalten Sie, wenn Sie den QR-Code scannen. www.ttk-gmbh.de 提示: 欲了解更多FG-BBOX 信息, 请扫描QR码, 浏览TTK网站 www.ttkasia.com, www.ttkuk.com

Montageanleitung FG-BBOX



Elektrischer Anschluss 100-240V 电气连接 100-240V

(DE) Stromversorgung: 100-240VAC, 0,35A, 50/60Hz, 15W. Falls möglich, verwenden Sie eine USV-Stromquelle. Mehradriges Kabel mit 3 x 1,5 mm². WICHTIG:

Verbindung der Masse der Box mit der Erde: Verwenden Sie ein standardisiertes einadriges 2,5 mm² Erdungskabel.

(CN) 电源: 100-240VAC, 0,35A, 50/60Hz, 15W. 如果可能,使用UPS电源。3X1.5mm²多股电缆。 重要提示:

将接地箱与地相连:使用2.5mm²标准单芯接地线。

A POWER SUPPLY 000.000 ETYERNET FG-BBOX.COM

Einschalten der FG-BBOX 为FG-BBOX供电

Schließen Sie das Gehäuse (DE) vor dem Einschalten:

(CN) 通电前将箱盖盖好:



Einleitung

引言

- (DE) Die FG-BBOX ist ein externes Gerät der digitalen Steuereinheit von FG-NET. Sie erweitert FG-NET, sodass zwei zusätzliche Sensorkabelschleifen verwaltet werden können. Die FG-BBOX wird von FG-NET über ein standardmäßiges Ethernet-Netzwerk überwacht.
- FG-BBOX是FG-NET数字化液漏检测主机的外部设备,其使FG-NET可管理两 个附加电路的检测线缆。它由FG-NET通过标准以太网进行监控。

Montage der FG-BBOX FG-BBOX的安装

- (DE) 🔳 Befestigen Sie die Box an der Wand. Achten Sie darauf, dass die Hauptplatine nicht beschädigt wird (5 Kabelverschraubungen werden für die Montage mitgeliefert). Da die FG-BBOX kein Display hat, kann sie in Entfernung zu der FG-NET Einheit installiert werden, solange sie für das Netzwerk erreichbar ist.
 - Öffnen Sie den Deckel der FG-BBOX, um an die Hauptplatine zu gelangen.
- (N) 将其固定在墙壁上,小心不要损坏 母板 (5个电缆接头已提供用于安装 面板)。FG-BBOX无显示屏,所以 其 安装位置上可随客户需要, 只要 它能在网络上在FG-NET可到达范围 内.
 - 打开FG-BBOX的盖子,可看到母 板



IP-Konfiguration der FG-BBOX FG-BBOX的IP设置

- (DE) Verbinden Sie einen Computer mit der FG-BBOX über ein vorhandenes Netzwerk oder stellen Sie eine direkte Verbindung mit einem Crossover-Kabel und einer manuell eingerichteten IP-Adresse mit den folgenden Einstellungen her
 - Computer-IP: 192.168.1.100
 Netzmaske: 255.255.255.0

 - Gateway: 192.168.1.1
 - Öffnen Sie einen Webbrowser (Firefox oder Chrome werden empfohlen) und geben Sie die Standard-IP-Adresse der FG-BBOX in das Adressfeld ein (192.168.1.200).

FG-BBOX fragt nach Benutzer/Passwort. Geben Sie "admin" und "admin" ein.



User/用户名: admin Password/密码: admin

- (cN) 通过现有网络将FG-BBOX与电脑连接,或直接使用交叉电缆与电脑直接连接, 使用以下设置在电脑上人工设置IP:
 - •电脑IP: 192.168.1.100
 - •网络掩码: 255.255.255.0
 - 网关: 192.168.1.1
 - 打开一个浏览器(最好是Firefox或Chrome),在地址栏输入FG-BBOX默认 IP (192.168.1.200) 。
 - ■FG-BBOX将提示输入用户名/密码,分别输入 "admin" 和 "admin"。

(DE) Mit der Webschnittstelle können Sie die IP-Einstellungen Ihren Bedürfnissen anpassen, den Namen der Box für eine einfachere Identifizierung ändern und ein neues Passwort festlegen.

) 🔺 Non sécurisé 192.168.1.	200/#/network			
	FG-B	BOX WEB INT	ERFACE	
	DHCP Aut	omatic 🔿 Manual 🖲		
	IP Address	192.168.1.200		
LIQUID LEAK DETECTION SY	STEMS Netmask	255.255.255.0		
	Gateway	192.168.1.1		
STATUS	Undate			
STATUS	DNS server	8888		
SETUP		0.0.0.0		
BOARD NAME	Update			
CABLES NAMES	NTP server	pool.ntp.org		
NETWORK (IP) PASSWORD	Synchronize			
TEST MODE				
ALARM GENERATOR				
	Andern Sie	e die IP-Einste	llung entsprech	end den
	Anforderur	ngen des Stand	dorts, entweder	manuell
	oder autom	natisch (DHCP).		
	根据网站需要	更可以IP设置,可以	以手动或自动(DH	ICP) 。

(Ⅳ) 您可以根据需要在网页界面上更改IP设置。将用户名更改的更容易识别并修改密码。



(DE) Es muss eine Verbindung zwischen FG-NET und FG-BBOX hergestellt werden. Gehen Sie in das Menü "Einstellungen" von FG-NET, Wählen Sie ein verfügbares Feld aus und geben Sie die FG-BBOX-IP- oder Mac-Adresse und das Kennwort ein. Drücken Sie die Taste «Aktivieren», der Name der FG-BBOX wird angezeigt und der Status ändert sich in «Online».

System User Communication FG-BBox FG-Relays

Address:	O IP		 MAC 		
			ec:46:44:20:01:2	b	
Code:	•••••			• enable	\bigcirc disable
FG-BBox #2				OFFLINE	
Address:	• IP		O MAC		
Code:				o enable	 disable
FG-BBox #3				OFFLINE	
Address:	• IP		O MAC		
Code:				o enable	 disable

 必须在FG-NET和FG-BBOX之间创建一个链接。进入FG-NET "SETUP 设置"菜单,在 "FG-BBOX"图标下,选择一个可用字段输入FG-BBOX IP或Mac 地址和密码,点击 "enable"按钮,FG-BBOX的名称 将出现,变为 "ONLINE 在线" 状态。

Konfiguration der Sensorkabel 检测线缆设置

Die an die FG-BBOX angeschlossenen Sensorkabel werden ähnlich konfiguriert wie bei FG-NET. Gehen Sie zum Startbildschirm von FG-NET und wählen Sie anschließend das Menü "Kabel" aus. Gehen Sie in das Aufklappmenü und wählen Sie FG-BBOX #N, um alle verbundenen Kabel zu sehen.

Wenn Sie auf die Schaltfläche "**Bearbeiten**" klicken, können Sie das jeweilige Sensorkabel konfigurieren (Kabelnamen ändern, Alarmverzögerung einstellen, Relais konfigurieren, usw.).

Circuit 1 Circuit 2		
Number of Cables: 2	Water &	Acid Detecto
Total length: 18 m	S	Oil Detecto
Name: Cable 1		
Cable ld: [BB01_1_01] / Length: 3 m	🖊 Edit	😢 Eject
Leak relays: 0 Break relays: 0		🔍 Map
Name: Cable 2		
Cable ld: [BB01_1_02] / Length: 15 m	🖊 Edit	🔀 Ejec
Leak relays: 0 Break relays: 0		G. Map

(Ⅳ) FG-BBOX的检测线缆设置与FG-NET的相似。进入FG-NET主页,选择 "CABLES 线缆"菜单,点击下拉菜单并选择FG-BBOX编号查看所有连接线缆。

可点击相应检测线缆的"EDIT 编辑"按钮【更改线缆名称、报警延迟时间、设置继电器等】。

7 Tests und Lecksimulationen 渗漏检测和模拟

- (DE) Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5, falls mehrere FG-BBOX installiert werden sollen.
 - Wenn die Installation abgeschlossen ist, führen Sie Lecksimulationen an den mit der FG-BBOX verbundenen Kabeln durch.
 - Überprüfen Sie die Reaktion der FG-BBOX:
 - das entsprechende Relais wird aktiviert;
 - die LED der entsprechenden Schleife wechselt von Grün auf Rot.
 - Überprüfen Sie die Reaktion von FG-NET:
 - Auf dem Touchscreen erscheint ein Alarmsignal;
 - Details zum Leck: Ort, Datum, Uhrzeit sowie ein Plan des Stockwerks werden angezeigt.

Bestätigen Sie anschließend den Alarm und trocknen Sie das Sensorkabel. Überprüfen Sie das Verhalten von FG-BB0X:

- das aktivierte Relais wechselt wieder in den Normalzustand;
- die LED der entsprechenden Schleife wechselt von Rot auf Grün.
 Überprüfen Sie FG-NET:
- Der Alarm wird gelöscht und verschwindet vom Bildschirm, kann jedoch im Menü "Verlauf" eingesehen werden.
- FG-NET wechselt in den Überwachungsmodus zurück.



Position des Kabels / 线缆位置

- CN 如果需要安装若干个FG-BBOX,请重复第1步到第5步。 安装完成后,即刻对与FG-BBOX连接的检测线缆进行渗漏模拟。 检查FG-BBOX的反应:
 - 相关继电器被激活;
 - •相应线路上的LED从绿色变成红色。
 - 检查FG-NET的反应:
 - 触摸屏上显示警报;
 - 渗漏详细信息:显示位置、日期、时间和平面图。

 - 确认警报并将检测线缆擦干,在FG-BBOX上进行校准:
 - •相关继电器回到正常状态;
 - •相应线路上的LED变成绿色。
 - 检查FG-NET:
 - 警报解除,随后从屏幕上消失,但是在【历史】菜单中可见。
 - FG-NET返回监控模式。